




SERVICE MANUAL SPOT WALL

Product presentation / Presentazione prodotto



There are few different SPOT versions / Esistono varie versioni di SPOT:

- Push botton, LCD controls / pulsantiera, comando LCD
- Urban or classic colours / finiture Urban o classic
- H6 or H10 frame weight / altezza della cornice di 6 o 10 cm
- 60,90,120 cm frame length / 60,90,120 cm lunghezza della cornice




HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE




Remove grease filter. Product label with 12NC is inside the hood / rimuovere filtro grassi. L'etichetta caratteristiche con 12NC è presente all'interno del prodotto

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE



Disconnect Lamp connection and unscrew n. 2 screws to release lamp support / Scollegare i collegamenti delle lampade e rimuovere le 2 viti del supporto lampada

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE





Press lateral springs and then push out the lamp / Per rimuovere le lampade fare una leggera pressione sulle molle laterali

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA




Remove chimneys / Rimuovere i camini

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA




Unscrew 8 screws to get access to electronic device / Rimuovere 8 viti per accedere alla scatola elettronica

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



SERVICE MANUAL SPOT WALL


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO


CONTROLS

3s Mechanical
Push Button /
Pulsantiera
meccanica




Unscrew 2 screws to remove the UI metal support / Svitare 2 viti per rimuovere il supporto metallico del comando

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO



Remove 2 screws. Disconnect the wire for the and pull out the UI from its seat / Rimuovere 2 viti.
Disconnettere il cablaggio e tirar via il comando dalla sua sede

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO




Remove 3 screws to open user interface command box. Unhook the fastons and replace user interface. Remove buttons with a light pressure downward / Rimuovere 3 viti per aprire la scatola connessioni del comando. Sganciare i fastons e sostituirli in caso di danneggiamento. Per rimuovere i pulsanti rimuovere la cover in plastica con una leggera pressione

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

CONTROLS 3s+b LCD / comando Lcd




In case of Spot Plus version, there is a LCD user interface
/ nella versione PLUS della Spot c'è un comando LCD



HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

Operation

Use the high suction speed in cases of concentrated kitchen vapours. It is recommended that the cooker hood suction is switched on for 5 minutes prior to cooking and to leave in operation during cooking and for another 15 minutes approximately after terminating cooking.




- 1 = ON/OFF – Speed increase
- 2 = Lights ON/OFF
- 3 = Selection of the desired function
- 4 = Setting the function in use

5 = The display shows:

- a – list of available functions
- b – indicator of the function currently in use
- c – indicator of the speed in use
- d – clock / data related to the function in use
- e – saturation of the anti-grease filter
- f – saturation of the carbon anti-odour filter

Funzionamento

Usare la velocità maggiore in caso di particolare concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa.





- 1 = ON/OFF – Incremento velocità
- 2 = ON/OFF Luci
- 3 = Selezione della funzione desiderata
- 4 = Impostazioni/Setting della funzione in uso

5 = Il display mostra:


- a – elenco delle funzionalità disponibili
- b – indicatore della funzione attualmente in uso
- c – indicatore della velocità in uso
- d – orologio / dati relativi alla funzione in uso
- e – saturazione del filtro antigrasso
- f – saturazione del filtro carbone antiodori

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO




Disconnect connector and remove 2 screws / Disconnettere il connettore e rimuovere le 2 viti

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA




In case of Spot plus there is a circuit board, a condenser and a transformer / In case of Spot plus c'è una scheda elettronica, un trasformatore e un condensatore


Wiring diagram of Spot plus / Schema elettrico per Spot plus






HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Unscrew all perimeter screws and lift up the superior panel / Rimuovere le viti perimetrali e sfilare il pannello superiore



HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE




Unscrew 4 external screws to remove panel. Remove 4 conveyor screws to get access with motor and fan wheel.
Unhook motor connectors from electronic device / Rimuovere 4 viti esterne per sganciare il pannello. Rimuovere 4 viti del convogliatore per accedere al motore e alla girante. Sganciare i connettori dall'elettronica

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Unscrew fan wheel and motor from support /
Svitare la girante e il motore dal supporto

FILTERING VERSION / VERSIONE FILTRANTE





MetLife

AL BART KATZ LLC